



VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA
VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2519903334, iestādes adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 27770812, e-pasts: vpvg@vamliera.edu.lv., www.vpvg.edu.lv

DROŠĪBAS NOTEIKUMU IZGLĪTOJAMAJIEM PAR ELEKTRODROŠĪBU

21.12.2025.

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

Dokumenta mērķis - nodrošināt izglītojamo (turpmāk – skolēnu) dzīvības, veselības un īpašuma drošību, uzturoties izglītības iestādē, piedaloties mācību stundās, starpbrīžos, interešu izglītības aktivitātēs un skolas organizētajos pasākumos, kuros tiek izmantotas elektroiekārtas vai strāvas avoti.

1. Vispārīgi drošības noteikumi

1.1. Skolēniem ir aizliegts patstāvīgi:

- pieslēgt vai atvienot elektroierīces no tīkla bez pedagoga vai skolas darbinieka uzraudzības;
- darbināt iekārtas ar mehāniskiem vai elektriskiem bojājumiem;
- izjaukt, remontēt, pārnēsāt elektroiekārtas.

1.2. Elektroierīces drīkst lietot tikai:

- pēc iepazīšanās ar lietošanas un drošības instrukciju,
- pedagoga vai tehniskā personāla klātbūtnē.

1.3. Elektroierīču vadiem, slēdžiem un kontaktligzdām jābūt nebojātiem, sausiem un pareizi pieslēgtiem.

1.4. Ir aizliegts:

- izmantot elektroierīces ar bojātu vada izolāciju, kontaktdakšām vai bez korpusa;
- pieskarties vadiem, kontaktligzdām un slēdžiem ar mitrām rokām;
- liet elektroierīču tuvumā šķidrumus vai novietot tos virs ierīcēm;
- aizsegt ventilācijas atveres, ievietot tajās priekšmetus.

2. Rīcība bīstamās situācijās

2.1. Ja jūtama deguma smaka, dzirdama sprakšķēšana vai redzamas dzirksteles:

- nekavējoties jāatslēdz elektroierīces;
 - jāziņo skolotājam vai atbildīgajai personai;
 - nepieciešamības gadījumā jāveic evakuācija.
- 2.2. Ja uz iekārtas virsmas jūtams elektriskās strāvas spriegums — nekavējoties jāpārtrauc lietošana un jāziņo skolotājam.
- 2.3. Ja elektroierīce aizdegas:
- vispirms jāatvieno ierīce no elektrotīkla (izslēdzot arī ar galveno slēdzi, ja nepieciešams);
 - liesma jānoslāpē ar biezu audumu vai piemērotu ugunsdzēsamo līdzekli (ne ūdeni!);
 - jāizsauc ugunsdzēsēji (112) un jāinformē skolas vadība.
- 2.4. Ja cilvēks guvis elektrotraumu, nekavējoties jāatslēdz strāvas avots un jāsniedz pirmā palīdzība.

3. Instruktaža un atbildība

- 3.1. Skolēnus ar šo instrukciju iepazīstina:
- klases audzinātājs – mācību gada sākumā,
 - atbildīgais pedagogs – pirms praktiskajām nodarbībām vai elektroierīču lietošanas.
- 3.2. Iepazīšanos skolēns apliecina ar parakstu instruktažas lapā, norādot datumu.
- 3.3. Skolēns ir atbildīgs par elektroiekārtu drošu izmantošanu, instrukcijas ievērošanu un bojājumu nekavējošu ziņošanu.
- 3.4. Par elektrodrošības prasību ievērošanas uzraudzību Skolā atbild direktors vai ar rīkojumu norīkota persona, kura pilda direktora pienākumus un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.

Direktore

Ilva Lakuča